FIT・売電期間満了時の 売電から自家消費に変更する モニター設定手順



1 「メイン」画面で「設定」をボタンを押します。

設定	2017/04/27 11:11
運転モード設定 ピークシフト	充放電設定
	<u> </u>
ちもどる 運転操作	環境設定

2 「設定」画面で「充放電設定」の領域を押します。

充放電設定1	2017/04/27 11:11
充放電時間設定	
放電停止残量設定	
う もどる	•
3 「充放電設定1」画面	iで「▶」を押します。

充放電設定2	2017/04/27 11:11
太陽光余剰充電設定	余剰電力充電OFF
ピークカット電力設定	2 kW
ఏ టరద్ద	

4	「充放電設定2」画面で「太陽光余剰充電 設定」の領域を押します。
4	「尤放電設定2」画面で「太陽尤示判尤電 設定」の領域を押します。

太陽光余剰充電設定	2017/04/27 11:11
余剰電力充電ON	余剰電力充電OFF
౨	企 ホーム

5	「余剰電力充電ON」の領域を押して
5	機能を有効にします。

太陽光余剰充電設定	2017/04/27 11:11
余剰電力充電ON	余剰電力充電0FF
う もどる	▲ ホーム
6 「ホーム」ボタンを押 もどってください。	して「設定」画面に

設定		2017/04/27 11:1
運転モ- ピーク	-ド設定 シフト	充放電設定

7 「もどる」ボタンを押して「メイン」画面に もどってください。



